EFNOTE Aura

70 Series

EFDAR7-STDSET

Aufbauanleitung

ACHTUNG

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die „WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE“ in der Kurzanleitung.

DE

Anleitungen und Apps herunterladen

PDF-Anleitungen, Apps und weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der folgenden Webseite.

Referenzhandbuch PDF

EFNOTE Tools (Mobile) App
EFNOTE Desktop Tools App

ef-note.com/support/efnoteaura

* Alle Abbildungen und Bildschirmansichten dienen der Erläuterung und können vom tatsächlichen Produkt oder dessen technischen Daten abweichen.
* Die hier genannten Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.
* EFNOTE ist eine Marke oder eingetragene Marke von Ef-Note Inc.

Für EU-Länder und das Vereinigte Königreich

CE Hiermit erklärt Ef-Note Inc., dass die Funkanlage EFNOTE Aura 70 (EFDAR7-STDSET) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: ef-note.com/compliance

Lieferumfang

Aura 70 / 71 / 72 / 73

	EFNOTE Aura 70-Serie, Karton 1	
	Soundmodul-Set (EFD-AURA)	
A	14”-Snare (EFD-S1455)	1x
B	Innensechskantschlüssel	1x
C	11”-Hängetom (EFD-T1180)	1x
D	15”-Standtom (EFD-T1515)	1x
E	Standtom-Bein	3x
	Aufbauanleitung	1x

	EFNOTE Aura 70-Serie, Karton 2	
F	20”-Bassdrum (EFD-K2015)	1x
G	Fellschutz-Patch	1x
H	14”-Hi-Hat-Becken (EFD-H14II)	1x
I	Hi-Hat-Steckersicherung	1x
J	16”-Crash-Becken (EFD-C16II)	1x
K	20”-Ride-Becken (EFD-C20II)	1x

	EFNOTE 7-Serie Hardware-Set (optional)	
L	Snare-Ständer	1x
M	Beckenständer	2x
N	Tom-Halterung	1x

Aura 71

	EFNOTE 7-Serie Expansion Pack 1 (überarbeitet)	
R	10”-Hängetom (EFD-T1070)	1x
S	18”-Crash/Ride-Becken (EFD-C18II)	1x
N	Tom-Halterung	1x
M	Beckenständer	1x
P	Trigger-Kabel (4,0 m)	3x


Aura 72


	EFNOTE 7/5-Serie Expansion Pack 2 (überarbeitet)	
T	8”-Hängetom (EFD-T0865)	1x
U	17”-Effektbecken (EFD-C17FX)	1x
V	8”-Splash-Becken (EFD-C08)	1x
N	Tom-Halterung	1x
M	Beckenständer	1x
W	Splash-Beckenhalterung	1x
P	Trigger-Kabel (4,0 m)	3x

Aura 73

	EFNOTE 7/5-Serie Expansion Pack 3 (überarbeitet)	
X	13”-Standtom (EFD-T1313)	1x
Y	18”-Crash/Ride-Becken Dark (EFD-C18II-D)	1x
Z	18”-China-Becken (EFD-C18CH)	1x
M	Beckenständer	2x
P	Trigger-Kabel (4,0 m)	4x

Aura 70 als Beispiel gezeigt





HINWE


Die in dieser Anleitung gezeigte Hardware, etwa Bassdrum-Pedal, Hi-Hat-, Snare- und Beckenständer, ist optional und nur in bestimmten Paketen enthalten. Einzelheiten erfahren Sie bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Aufbau des Drum-Kits


HINWEIS Achten Sie beim Aufbau darauf, sich nicht zu verletzen.

Aura 70 / 71 / 72 / 73


1



2




3




Aura 70 / 72 / 73
C 11" Rack Tom

Aura 71
R 10" Rack Tom


4




5



6



7




Fellschutz-Patch anbringen

Kleben Sie den Fellschutz-Patch dort auf das Bassdrum-Fell, wo die Schlägel auftreffen.

HINWE

* Spielen ohne Fellschutz-Patch kann das Fell beschädigen.
* Der Fellschutz-Patch ist ein Verschleißteil. Ersetzen Sie ihn bei Abnutzung.




ACHTUNG

* Ziehen Sie alle Flügelschrauben und Schrauben fest an.
* Achten Sie auf einen stabilen Stand aller Ständer.


Aura 71 / 72 / 73

8 Montieren Sie die übrigen Trommeln und Becken auf die gleiche Weise.


Aura 71




Aura 73



Aura 72






ACHTUNG

* Ziehen Sie alle Flügelschrauben und Schrauben fest an.
* Achten Sie auf einen stabilen Stand aller Ständer.


Trommel- und Becken-Pads anschließen

Schließen Sie die Trigger-Kabel wie unten gezeigt an. Beachten Sie dabei die Eingangsbezeichnungen an den Kabeln.



* Lassen Sie die Schutzkappen auf unbenutzten Steckern.


Aura 70



Unused Input(s)

- TOM 2
- CRASH 2
- CRASH 3
- CR 4/TOM 4

Aura 71




Unused Input(s)

- CRASH 3
- CR 4/TOM 4


Hi-Hat-Steckersicherung anbringen


Bringen Sie die beiliegende Hi-Hat-Steckersicherung an den Hi-Hat-Anschlüssen an, damit das Kabel nicht versehentlich herausgezogen wird.



Kabel sichern


Sichern Sie die Trigger-Kabel mit Kabelbindern oder Klemmen gegen versehentliches Herausziehen.





Aura 72

* TOM 4/CR 4 muss auf CRASH 4 eingestellt sein.




Unused Input(s)

CRASH 2

Aura 73

* TOM 4/CR 4 muss auf TOM 4 eingestellt sein.




Unused Input(s)

TOM 2

Position des Seitenrands einstellen

Sie können den Seitenrand seitlich in Ihre bevorzugte Position verschieben. Lösen Sie die abgebildeten Schrauben mit dem beiliegenden Innensechskantschlüssel. Passen Sie die Position an und ziehen Sie die Schrauben anschließend wieder fest.


Auf Wunsch lässt sich der Seitenrand auch auf der linken Seite der Snare montieren.



Fellspannung einstellen

Achten Sie vor dem Spielen auf ausreichende Spannung des Mesh-Fells. Eine zu geringe Spannung kann zu ungleichmäßiger Empfindlichkeit führen. Ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem Stimmschlüssel gleichmäßig an. Die Fellspannung lässt durch den Gebrauch mit der Zeit nach. Prüfen und korrigieren Sie sie regelmäßig.

* Mesh-Fell und Spannreifen-Gummi sind Verschleißteile. Ersetzen Sie sie bei Beschädigung sofort.



* Weitere Angaben zu einzelnen Komponenten finden Sie im „Optional Components Reference Guide“ auf der Website (Seite 2).

Nach dem Anschließen der Pads

Führen Sie nach dem Aufbau der Pads unbedingt die folgenden Einstellungen und die Kalibrierung durch.

1 Stellen Sie sicher, dass die Pad-Modelle im Soundmodul zu den angeschlossenen Pads passen.

[MENU] --> [TRIGGER] --> Registerkarte [Overview]

Aura 72 TOM 4/CR 4 muss auf CRASH 4 eingestellt sein.

Aura 73 TOM 4/CR 4 muss auf TOM 4 eingestellt sein.

* Die Standard-Pad-Konfigurationen für Aura 70/71/72/73 lassen sich bequem mit der EFNOTE Tools (Mobile) App einstellen (Seite 2).

2 Kalibrieren Sie Ihre Hi-Hat.

[POWER]-Regler --> [HH Calib.]

3 Passen Sie Global Pan an die Positionen Ihrer Pads an.

[MENU] —> [GLOBAL PAN]

Hinweise zur Bedienung des Soundmoduls finden Sie in der Kurzanleitung und im Referenzhandbuch (Seite 2).

Support

Bei Fragen zum Produkt besuchen Sie bitte die Support-Seite auf unserer Website. Für weitere Produktanfragen sowie Reparaturen und Ersatzteile wenden Sie sich an den örtlichen autorisierten Vertrieb, der auf der folgenden Webseite aufgeführt ist.

Produkt-Support
ef-note.com/support/efnoteaura

Autorisierte EFNOTE-Vertriebspartner
ef-note.com/distributors

Produkt-Support

Vertriebspartner

EFNOTE

ef-note.com

© 2026 Ef-Note Inc.