
Contenu de l'emballage



Panneau LED×1



Pince ×1



Filtre de couleur ×6



Câble de charge ×1




Diffuseur ×1



Adaptateur pour appareil photo ×1


Illustration du produit




① Réglage de la température de couleur
② Luminosité
③ON / OFF
④ Port de Charge USB-C
⑤ Batterie restante
⑥ Filetage 1/4"
⑦ Diffuseur.

Étapes d'installation


FR



1. Introduisez le filtre coloré dans le diffuseur, en veillant à l' aligner avec les trous à du diffuseur.



2. L'éclairage est conçu avec un trou fileté qui permet de fixer la pince. Tournez la vis 1/4 pour la serrer.





3. La pince peut être attachée à votre ordinateur, téléphone ou à un autre appareil. L'angle est réglable grâce à la petite molette.

FR

Étapes d'installation

4. Tournez la vis de l'adaptateur pour appareil photo pour la fixer à l'éclairage. La pièce carrée de cet adaptateur se glisse dans la griffe flash de votre appareil photo.





Précautions rélatives à la batterie

1. Il est strictement déconseillé de démonter, de modifier ou de tenter de réparer la batterie intégrée sans autorisation. Toute opération non autorisée peut entraîner une fuite de la batterie, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
2. N'utilisez pas de chargeurs non originaux ou non certifiés afin d'éviter tout risque de surcharge ou de court-circuit.
3. Si vous observez des vitesses de charge ou des voyants anormaux, arrêtez immédiatement la charge et contactez le service clientèle.
4. Ne placez pas le produit à proximité de matériaux inflammables ou explosifs.

Précaution d'emploi

1. Ne pas exposer le produit aux chocs violents.
2. Il est également déconseillé de regarder directement la lumière pendant l'utilisation, car cela pourrait endommager la vue.
3. Ne pas utiliser le produit sous la pluie ou dans un environnement humide.
4. Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Stockez le produit dans un endroit ventilé et sec, à l'écart des sources de chaleur et des champs magnétiques lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
6. Il est interdit de chauffer, de démonter, de percer ou d'endommager l'appareil ou la batterie, et de les jeter au feu. Évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou un chargement prolongé, car cela pourrait endommager ou faire fondre la batterie.

Caractéristiques techniques

Modèle	BL120B
Nombre de LED	120
Capacité de la batterie	3,7V 3000mAh 11,1Wh
Puissance absorbée	DC 5V/2A
Puissance maximale	7W
Indice de rendu des couleurs	95
Éclairage maximal	570lux/0,5m
Température de couleur	2500–9000K
Autonomie de la batterie à puissance maximale	≈140 minutes
Dimensions (sans accessoires)	4,2« × 2,6 » × 0,6"/106 × 66 × 16mm