


Contenu du paquet



Éclairage LED rond ×1



Colonne télescopique réglable ×1




Base ×1



Télécommande ×1



Support pour téléphone portable muni d'une super pince ×1



Adaptateur secteur ×1

Illustration du produit




Illustration du produit

FR

① Écran

② Bouton de réglage de la température de couleur :
1. Tournez dans le sens horaire pour augmenter la température de couleur jusqu'à atteindre sa limite supérieure.
2. Tournez dans le sens antihoraire pour diminuer la température de couleur jusqu'à atteindre sa limite inférieure.
Une pression courte permet de faire défiler les valeurs préréglées : 3000K - 3500K - 4400K - 5600K - 6500K - 3000K.


③ Adaptateur secteur

④ Bouton de réglage du panneau LED

⑤ Bouton On/Off / réglage de la luminosité :
1. Pression courte : marche/arrêt
2. Tournez dans le sens horaire pour augmenter la luminosité jusqu'à atteindre sa limite supérieure.Tournez dans le sens antihoraire pour diminuer la luminosité jusqu'à atteindre sa limite inférieure.

⑥ Vis de serrage

Télécommande



① Bouton Luminosité « + »
Un appui court sur ce bouton permet d' augmenter la luminosité ; un appui long permet un réglage rapide à 100 %.

② Bouton Température de couleur« - »
Un appui court permet de diminuer la température de couleur ; un appui long permet un réglage rapide au minimum.

③ Bouton M
Un appui court permet de faire défiler les valeurs préréglées : 3000K - 3500K - 4400K - 5600K - 6500K - 3000K.

④ Réglage rapide de la luminosité
Un appui court sur ce bouton permet de faire défiler les valeurs préréglées : 20 % - 40 % - 60 % - 80 % - 100 % - 20 %.


⑤ Bouton On/Off
Un appui court permet d' allumer et d' éteindre la lumière.

⑥ Bouton Température de couleur « + »
Un appui court permet d' augmenter la température de couleur ; un appui long permet un réglage rapide au maximum.

⑦ Luminosité « - »
Un appui court permet de diminuer la luminosité ; un appui long permet un réglage rapide à 1 %.

FR

Mode d'emploi



① Vissez la pièce filetée de la colonne centrale dans la base jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

② Fixez le support pour téléphone portable à la colonne centrale, puis placez le téléphone à l'intérieur du support.



③ Fixez le panneau LED sur la vis supérieure de la colonne centrale en tournant le bouton de verrouillage.



④ Desserrez le bouton de réglage de l' angle, réglez la lumière à l' angle souhaité, puis serrez le bouton.

Précautions de sécurité

1.Ne laissez pas tomber le produit et ne l' exposez pas à des chocs violents.

2.Évitez tout contact visuel direct avec la lumière pour prévenir les dommages oculaires.

3.Tenez-le éloigné des matériaux inflammables et explosifs.

4.Il est déconseillé de l'utiliser dans des environnements humides ou sous la pluie.

5.Éteignez l' appareil lorsqu' il n' est pas utilisé.

6.Si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant un certain temps dans un endroit sec et bien ventilé, à l' abri des sources de chaleur et des champs magnétiques.

Caractéristiques techniques

Modèle	BR13
Puissance	24W
Tension de puissance absorbée	DC 24V/1.5A
Indice de rendu des couleurs (IRC)	95
Température de couleur	3000K-6500K
Éclairement maximal	1600lux/0,5m
Poids (accessoires inclus)	7lb/3,24kg
Taille (accessoires inclus)	ø12"x79,5"/ø30,5x202cm