Paketinhalt




Aufblasbare LED Röhre Licht ×1



Magnetischer Ständer ×1




USB C Ladekabel ×1



Aufbewahrungstasche ×1

Produkt Abbildung



① Taste zum Verringern der Farbtemperatur:
Drücken Sie bei eingeschaltetem Licht kurz auf die Taste, um die Farbtemperatur um eine Stufe zu verringern, und drücken Sie lange auf die Taste, um sie kontinuierlich zu verringern.

② Einschalttaste:
1. Drücken Sie die Taste kurz, um die Einschaltschnittstelle aufzurufen und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Licht leuchtet, drücken Sie die Taste für 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
2. Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste kurz und die Helligkeit wechselt zwischen 0%-25%-50%-75%-100%-0%.
3. Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste zweimal, um in den SZENE Modus zu gelangen. Drücken Sie dann die Taste “K+” für die Konstantlichtszene oder die Taste “K-” , um eine der 12 Spezialeffektszenen auszuwählen.

Produkt Abbildung


③ Helligkeit aufwärts Taste:
Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz, um die Helligkeit um eine Stufe zu erhöhen, und drücken Sie lange, um sie kontinuierlich zu erhöhen.

④ Farbtemperatur Erhöhung Taste:
Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz, um die Farbtemperatur um eine Stufe zu erhöhen, und drücken Sie lange, um sie kontinuierlich zu erhöhen.

⑤ Helligkeit Abwärts Taste:
Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz, um die Helligkeit um eine Stufe zu verringern, und drücken Sie lange, um sie kontinuierlich zu verringern.

DE

Gebrauchsanweisungen




1. Bevor Sie das Gerät einschalten, sollten Sie es vollständig aufpumpen, entweder mit dem Mund oder mit einer elektrischen Pumpe (separat erhältlich).

2. Führen Sie bei der ersten Verwendung einen vollständigen Lade und Entladezyklus durch.

3. Die Leuchte wird über eine magnetische Befestigung mit dem Ständer verbunden, während der Ständer über eine 1/4” Gewindebohrung zur Montage auf einem Leuchtenständer verfügt.

4. Aufgehängte Montage.



DE

Gebrauchsanweisungen

12 Spezialszenen

F01	Blitzschlag	F02	Paparazzi	F03	Defekte Glühbirne
F04	Explosion	F05	Schweißen	F06	CCT Flackern
F07	CCT Impuls	F08	Kerzenlicht	F09	CCT Schleife
F10	Helligkeit Schleife	F11	Bildschirm	F12	Feuerwerk

Akku Warnungen

1. Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie den eingebauten Akku nicht. Jegliche nicht autorisierte Handlung kann zu schweren Sicherheitsvorfällen wie Auslaufen des Akkus, Überhitzung, Feuer oder Explosion führen.

2. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts keine nicht originalen oder nicht zertifizierten Ladegeräte, um Überladung, Kurzschlüsse oder andere Gefahren zu vermeiden.

3. Wenn eine abnormale Ladegeschwindigkeit oder ein ungewöhnliches Blinken der Anzeige beobachtet wird, beenden Sie bitte sofort die Verwendung des Produkts und wenden Sie sich an unseren Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.

4. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien auf.

Hinweise

1. Bevor Sie die Leuchte einschalten, blasen Sie sie bitte auf, um zu verhindern, dass das TPU Außenmaterial mit der Hitze der LEDs in Berührung kommt und beschädigt wird.

2. Die Leuchte enthält einen aufblasbaren Airbag. Lassen Sie sie nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, und setzen Sie sie keinen ätzenden Flüssigkeiten oder Gasen aus. Vermeiden Sie die Verwendung in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, und lassen Sie sie nicht drücken oder von hohen Plätzen fallen, um Schäden zu vermeiden.

Spezifikationen

Abmessungen (nicht aufgeblasen)	Etwa 0,9x0,12m
Material	TPU, Silikon
Maximale Leistung	21W
Stromeingang	Typ C 5V/3A
Kapazität der Batterie	7,4V 2500mah 18,5Wh
LED Anzahl	320
CRI	95
Gewicht der Leuchte	0,26kg
Farbtemperatur	2700-6500K
Max Beleuchtungsstärke	1300LUX@0,5
Helligkeitsbereich	0%-100%
Aufladezeit	120min
Entladungszeit	55min bei 100% Helligkeit