

DE


Paketinhalt



Bogenlampe ×1



Linker Sockel ×1



Rechter Sockel
(mit Fernbedienung)×1




Telefonhalterung ×1



Netzadapter ×1

Montageanleitung


1. Entfalten Sie die Bogenlampe und stecken Sie beide Enden in die Sockel.




Montageanleitung

DE


2. Schrauben Sie die Telefonhalterung auf die Oberseite der Lampe, bis sie fest sitzt.



3. Vollständig.



Produktabbildung



① Einschaltknopf Wählscheibe
- Zum Einschalten und Ausschalten drücken und halten. Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, und schaltet sich aus, wenn es eingeschaltet wird.
- Drücken Sie einmal, um durch die 5 Farbtemperaturstufen zu schalten.
- Im Uhrzeigersinn drehen, um die Helligkeit zu erhöhen. Die Anzeige blinkt einmal, wenn die maximale Helligkeit erreicht ist.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, um die Helligkeit zu verringern. Die Anzeige blinkt einmal, wenn die minimale Helligkeit erreicht ist.

② DC Eingang
③ USB C Ausgang
④ USB A Ausgang

DE

Sicherheitsvorkehrungen

1. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
2. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, um Sehstörungen zu vermeiden.
3. Halten Sie das Produkt von brennbaren und explosiven Stoffen fern.
4. Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus.
5. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es bitte an einem trockenen und gut belüfteten Ort, fern von Hitze und Magnetfeldern.

Spezifikationen

Modell	HM01-D
Nennleistung	40W
Eingang	DC 24V/2A
Farbwiedergabeindex (CRI)	95
Farbtemperatur	3000K-6500K
Beleuchtungsstärke	3800lux/0,5m
Größe (ohne Zubehör)	29,1"×6,1"×15,2"/738×154×385mm
Gewicht (ohne Zubehör)	2lb/1,08kg