
NEEWER BASICS




SL50 RGB STICK LIGHT

Instruction Manual

Packungsinhalt



1 x Stablicht




1 x USB C Kabel




1 x Umhängeband

Anleitung




Ein/Aus Taste
Zum Ein und Ausschalten 2 Sekunden lang gedrückt halten.




FX Modus Taste:
Drücken Sie diese Taste, um zwischen 37 dynamischen Effekten (einschließlich 3 geräuschaktivierten Effekten) zu wechseln.


Anleitung



Aufwärts Taste:
1. Im CCT Modus drücken, um die Helligkeit zu erhöhen
2. Im FX Modus drücken, um die Effektgeschwindigkeit in 7 Stufen zu erhöhen.




Abwärts Taste
1. Im CCT Modus drücken, um die Helligkeit zu verringern
2. Im FX Modus drücken, um die Effektgeschwindigkeit in 7 Stufen zu verringern.




CCT Modus Taste
Drücken Sie die Taste, um zwischen den Farbtemperaturen 6500K (weiß), 2700K (gelb) und 4000K (neutral) zu wechseln.

Anleitung



RGB Modus Taste:
Drücken, um durch 15 statische RGB Modi zu schalten.



Anzeige

1. Dauerhaft grün: Entladung; rot blinkend: schwache Batterie.
2. Dauerhaft rot: Aufladung; Dauerhaft grün: voll aufgeladen.

Spezifikationen

Produktname	RGB Stablampe
Modell	SL50
Nennleistung	14 W
Leistungsaufnahme	DC 5V / 2A
CRI	95
Farbtemperatur	6500K / 2700K / 4000K
Maximale Beleuchtungsstärke	540lux / 0,5m
Batteriekapazität	3,7V / 4000mAh / 14.8Wh
Batterielebensdauer	105 Minuten
Nettogewicht	370 g
Abmessungen	535x44x44 mm

Batterie-Warnung

1. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst zu entfernen, zu modifizieren oder zu reparieren. Jeder unbefugte Eingriff kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung, Verbrennungen und anderen Gefahren führen.
2. Verwenden Sie unbedingt die mitgelieferten oder zertifizierten Ladegeräte, um Überladung und Kurzschlüsse zu vermeiden.
3. Wenn die Ladegeschwindigkeit ungewöhnlich hoch ist und die Anzeige blinkt, beenden Sie bitte den Ladevorgang und wenden Sie sich sofort an unseren Kundendienst.
4. Halten Sie das Gerät von brennbaren und explosiven Gegenständen fern.