

DMX Kanal Tabelle				
Modus 1		CCT Modus		
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	0-31	(0%-12%)	CCT Modus
n+1	Helligkeit	0-255	0-100	0-100%
n+2	Farb Temeratur	0-255	0-100	2500-10000K
n+3	G/M	0-255	0-100	-50-0-50
Modus 2		HSI Modus		
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	32-63	(13%-25%)	HSI Modus
n+1	Intensität	0-255	0-100	0-100%
n+2	Hue	0-255	0-100	0-360
n+3	Sättigung	0-255	0-100	0 - 100%
Modus 3		FX Modus		
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	64-95	(26%-37%)	FX Modus
n+1	Helligkeit	0-255	0-100	0-100%
n+2	Lichteffekt Auswahl	0-13	0-5	Blitz
		14-27	6-10	Paparazzi
		28-41	11-16	Defekte Glühlampe
		42-55	17-21	Explosion
		56-69	22-27	Schweißen
		70-83	28-32	CCT-Blitz
		84-97	33-38	HUE Blitz
		98-111	39-43	CCT-Impuls
		112-125	44-49	HUE Puls
		126-139	50-54	Polizeiauto
		140-153	55-60	Kerzenlicht
		154-167	61-65	HUE-Schleife
		168-181	66-70	CCT-Schleife
		182-195	71-76	INT-Schleife
n+3 ~n+7		196-209	77-81	Fernseh Bildschirm
		210-223	82-87	Feuerwerk
		224-255	88-100	Party
		Prüfen Sie die DMX Spezialeffektabelle		

08

DMX Spezial Effekt Tabelle				
Lichteffekt Einstellung: Blitz Wert: 0-13				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	Rate	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11 - 127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

Lichteffekt Einstellung: Paparazzi, Defekte Glühlampe , CCT-Blitz, CCT-Impuls Wert: 14-27, 28-41, 70-83, 98-111				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
n+5/Einstellung #3	Schritte	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11 - 127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle				
Lichteffekt Einstellung: Explosion Wert: 42-55				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
n+5/Einstellung #3	Schritte	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
n+6/Einstellung #4	Ember	30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11 - 127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11 - 127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle				
Lichteffekt Einstellung: HUE Blitz, HUE Puls Wert: 84-97, 112-125				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	HUE	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+4/Einstellung #2	SAT	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+5/Einstellung #3	Schritte	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11 - 127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

Lichteffekt Einstellung:Polizeiauto Wert: 126-139				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Anzahl der Farben	0 - 9	0 - 4	Rot
		10 - 19	5 - 8	Blau
		20 - 29	9 - 12	Rot/Blau
		30 - 39	13 - 16	Weiss/Blau
n+4/Einstellung #2	Schritte	40 - 49	17 - 20	Rot/Weiss/Blau
		50 - 255	21 - 100	Reserviert
		0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
n+5/Einstellung #3	Stop/Start	11-127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle				
Lichteffekt Einstellung: HUE-Schleife Wert: 154-167				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	HUE 1	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+4/Einstellung #2	HUE 2	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+5/Einstellung #3	Rate	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

Lichteffekt Einstellung: CCT-Schleife Wert: 168-181				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT 1	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	CCT 2	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+5/Einstellung #3	Rate	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle				
Lichteffekt Einstellung: INT-Schleife Wert: 182-195				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Farbauswahl	0-127	0%-50%	CCT
n+4/Einstellung #2	Helligkeit 2	128-255	51%-100%	HSI
CCT				
n+5/Einstellung #3	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
HSI				
n+5/Einstellung #3	HUE	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+6/Einstellung #4	Rate	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
		0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

n+7/Einstellung #5	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert
		128 - 255	51 - 100	Reserviert

10

DMX Spezial Effekt Tabelle				
Lichteffekt Einstellung: Feuerwerk Value: 210-223				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Modus Auswahl	0-85	0%-33%	Einfarbig
		86-170	34%-66%	Farbe
		171-255	67%-100%	Gemischte Farbe
n+4/Einstellung #2	Rate	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
n+5/Einstellung #3	Ember	0 - 9	0 - 4	1
		10 - 19	5 - 8	2
		20 - 29	9 - 12	3
		30 - 39	13 - 16	4
		40 - 49	17 - 20	5
		50 - 59	21 - 24	6
		60 - 69	25 - 28	7
		70 - 79	29 - 32	8
		80 - 89	33 - 36	9
		90 - 99	37 - 40	10
		100 - 255	41 - 100	Reserviert
n+6/Einstellung #4	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128 - 255	51 - 100	Reserviert