DMX Kanal Tabelle

Modus 1	CCT Modus			
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	0-31	(0%-12%)	CCT Modus
n+1	Helligkeit	0-255	0-100	0-100%
n+2	Farb Temeratur	0-255	0-100	2500-10000K
n+3	G/M	0-255	0-100	-50-0-50

DE

Modus 2	HSI Modus			
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	32-63	(13%-25%)	HSI Modus
n+1	Intensität	0-255	0-100	0-100%
n+2	Hue	0-255	0-100	0-360
n+3	Sättigung	0-255	0-100	0 - 100%

Modus 3	FX Modus			
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	64-95	(26%-37%)	FX Modus
n+1	Helligkeit	0-255	0-100	0-100%
n+2	Lichteffekt Auswahl	0-13	0-5	Blitz
		14-27	6-10	Paparazzi
		28-41	11-16	Defekte Glühlampe
		42-55	17-21	Explosion
		56-69	22-27	Schweißen
		70-83	28-32	CCT-Blitz
		84-97	33-38	HUE Blitz
		98-111	39-43	CCT-Impuls
		112-125	44-49	HUE Puls
		126-139	50-54	Polizeiauto
		140-153	55-60	Kerzenlicht
		154-167	61-65	HUE-Schleife
		168-181	66-70	CCT-Schleife
		182-195	71-76	INT-Schleife
		196-209	77-81	Fernseh Bildschirm
		210-223	82-87	Feuerwerk
		224-255	88-100	Party
n+3 ～n＋7	Prüfen Sie die DMX Spezialeffekttabelle			

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: Blitz Wert: 0-13				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	Rate	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+5/Einstellung #3	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

Lichteffekt Einstellung: Paparazzi, Defekte Glühlampe , CCT-Blitz, CCT-Impuls Wert: 14-27, 28-41, 70-83, 98-111				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
n+5/Einstellung #3	Schritte	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+6/Einstellung #3	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: Explosion Wert: 42-55				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
n+5/Einstellung #3	Schritte	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+6/Einstellung #4	Ember	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+7/Einstellung #5	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: HUE Blitz, HUE Puls Wert: 84-97, 112-125				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	HUE	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+4/Einstellung #2	SAT	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+5/Einstellung #3	Schritte	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+6/Einstellung #4	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

Lichteffekt Einstellung:Polizeiauto Wert: 126-139				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Anzahl der Farben	0 - 9	0 - 4	Rot
		10 -1 9	5 - 8	Blau
		20 - 29	9 - 12	Rot/Blau
		30 -39	13 - 16	Weiss/Blau
		40 -49	17 - 20	Rot/Weiss/Blau
		50 - 255	21 - 100	Reserviert
n+4/Einstellung #2	Schritte	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+5/Einstellung #3	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DE

DE

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: HUE-Schleife Wert: 154-167				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	HUE 1	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+4/Einstellung #2	HUE 2	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+5/Einstellung #3	Rate	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+6/Einstellung #4	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

Lichteffekt Einstellung: CCT-Schleife Wert: 168-181				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	CCT 1	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+4/Einstellung #2	CCT 2	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+5/Einstellung #3	Rate	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+6/Einstellung #4	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: INT-Schleife Wert: 182-195				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Farbauswahl	0-127	0%-50%	CCT
		128-255	51%-100%	HSI
n+4/Einstellung #2	Helligkeit 2	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
CCT				
n+5/Einstellung #3	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
HSI				
n+5/Einstellung #3	HUE	0 - 255	0 - 100	0°-360°
n+6/Einstellung #4	Rate	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+7/Einstellung #5	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: Feuerwerk Value: 210-223				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Modus Auswahl	0-85	0%-33%	Einfarbig
		86-170	34%-66%	Farbe
		171-255	67%-100%)	Gemischte Farbe
n+4/Einstellung #2	Rate	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+5/Einstellung#3	Ember	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+6/Einstellung #4	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: Party Wert:224-255				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Modus Auswahl	0-85	0%-33%	Einfarbig
		86-170	34%-66%	Farbe
		171-255	67%-100%	Gemischte Farbe
n+4/Einstellung #2	Rate	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+5/Einstellung #3	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

Lichteffekt Einstellung: Schweißen,Fernseh Bildschirm Wert: 56-69, 196-209				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit2	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+5/Einstellung #3	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
n+6/Einstellung #4	Schritte	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+7/Einstellung #5	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DE

DMX Spezial Effekt Tabelle

Lichteffekt Einstellung: Kerzenlicht Wert: 140-153				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit 2	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	CCT	0 - 255	0 - 100	2500 K - 10000 K
n+5/Einstellung #3	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
n+6/Einstellung #4	Schritte	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+7/Einstellung #5	Ember	0 - 9 10 - 19 20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 255	0 - 4 5 - 8 9 - 12 13 - 16 17 - 20 21 - 24 25 - 28 29 - 32 33 - 36 37 - 40 41 - 100	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Reserviert
n+8/Einstellung #6	Stop/Start	0 - 10	0 - 5	Stop
		11-127	6 - 50	Start
		128- 255	51- 100	Reserviert

DMX Kanal Tabelle

Modus 4	GEL Modus			
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	96-127	(38%-50%)	GEL Modus
n+1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+2	Farb Gel	0-119	0-46	RESCO
		120-239	47-93	LEE
		Reserviert für benutzerdefinierte Einstellungen		
Einzelheiten zu den Farbpapiertypen finden Sie in der folgenden Tabelle				

Farbgel Typ 1

ROSCO			
Kanal	DMX Wert	Farbe	Farbnummer
n+3	0-5	Light Rose	R38
	6-11	Middle Rose	R44
	12-17	Daylight Blue	R65
	18-23	Turquoise	R92
	24-29	Blue Green	R93
	30-35	Party Pink	G152
	36-41	Pink Magenta	G220
	42-47	Bastard Amber	G325
	48-53	Light Honey	G342
	54-59	Light Steel Blue	G720
	60-65	Alice Blue	G910
	66-71	Dark Lavender	G990
	72-77	Bright Pink	E128
	78-83	Pale Salmon	E153
	84-89	Chocolate	E156
	90-95	Daylight Blue	E165
	96-101	Virgin Blue	E723
	102-107	Ocean Blue	E724
	108-113	CALCOLOR 90 YELLOW	R4590
	114-119	Bastard Amber	R9406

Farbgel Typ 2

LEE			
Kanal	DMX Wert	Farbe	Farbnummer
n+3	120-125	Rose Pink	002
	126-131	Pale Yellow	007
	132-137	Medium Pink	036
	138-143	Lime Green	088
	144-149	Middle Rose	110
	150-155	Peacock Blue	115
	156-161	Steel Blue	117
	162-167	Bright Pink	128
	168-173	Marine Blue	131
	174-179	Bright Rose	148
	180-185	LEE Fluorescent 5700 Kelvin	241
	186-191	LEE Fluorescent 3600 Kelvin	243
	192-197	Double New Colour Blue	500
	198-203	Provence	701
	204-209	Cold Lavender	703
	210-215	Virgin Blue	723
	216-221	Ocean Blue	724
	222-227	Scuba Blue	729
	228-233	LEE Yellow	765
	234-239	Moroccan Pink	790

DMX Kanal Tabelle

Modus 5	RGBCW Modus			
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	128-159	(51%-62%)	RGBCW Modus
n+1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+2	Rote Farbintensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+3	Grüne Farbintensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+4	Blaue Farbintensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+5	Kaltweiße Farbintensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+6	Warmweiße Farbintensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255

Modus 6	24-Pixel benutzerdefinierter Modus			
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	160-191	(63%-75%)	24-Pixel Benutzerdefinierter Modus
n+1	Pixel=2	0-50	0-100%	Pixel(2)
	Pixel=4	51-101	0-100%	Pixel(4)
	Pixel=8	102-152	0-100%	Pixel(8)
	Pixel=12	153-203	0-100%	Pixel(12)
	Pixel=24	204-254	0-100%	Pixel(24)

24-Pixel Benutzerdefinierte Einstellungs Tabelle

DE

Pixel 2				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+2	Modus Auswahl	0-38	0-15	CCT Modus
		39-77	16-30	HSI Modus
		78-115	31-45	RGBCW Modus
		116-255	46-100	Reserviert für benutzerdefinierte Einstellung

CCT Modus (0≤ Wert ≤38)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Farbtemeratur	0 - 255	0 - 100	2500-10000K
n+5/Einstellung #3	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50

HSI Modus (39≤ Wert ≤77)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Hue	0 - 255	0 - 100	1-360
n+5/Einstellung #3	Sättigung	0 - 255	0 - 100	0 - 100%

RGBCW Modus (78≤ Wert ≤115)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Rote Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+5/Einstellung #3	Grüne Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+6/Einstellung #4	Blaue Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+7/Einstellung #5	Kalte Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+8/Einstellung #6	Warme Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+(9~14)	Pixel 2			

24-Pixel Benutzerdefinierte Einstellungs Tabelle

Pixel 4				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+2	Modus Auswahl	0-38	0-15	CCT Modus
		39-77	16-30	HSI Modus
		78-115	31-45	RGBCW Modus
		116-255	46-100	Reserviert für benutzerdefinierte Einstellung

CCT Modus (0≤ Wert ≤38)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Ein stellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Ein stellung #2	Farbtemeratur	0 - 255	0 - 100	2500-10000K
n+5/Ein stellung #3	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50

HSI Modus (39≤ Wert ≤77)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Ein stellung #1	Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Ein stellung #2	Hue	0 - 255	0 - 100	1-360
n+5/Ein stellung #3	Sättigung	0 - 255	0 - 100	0 - 100%

RGBCW Modus (78≤ Wert ≤115)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Rote Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+5/Einstellung #3	Grüne Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+6/Einstellung #4	Blaue Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+7/Einstellung #5	Kalte Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+8/Einstellung #6	Warme Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+(9~26)	Pixel 2-4			

24-Pixel Benutzerdefinierte Einstellungs Tabelle

Pixel 8				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+2	Modus Auswahl	0-38	0-15	CCT Modus
		39-77	16-30	HSI Modus
		78-115	31-45	RGBCW Modus
		116-255	46-100	Reserviert für benutzerdefinierte Einstellung
CCT Modus (0⩽ Wert ⩽38)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Farbtemeratur	0 - 255	0 - 100	2500-10000K
n+5/Einstellung #3	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
HSI Modus (39⩽ Wert ⩽77)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Hue	0 - 255	0 - 100	1-360
n+5/Einstellung #3	Sättigung	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
RGBCW Modus (78⩽ Wert ⩽115)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Rote Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+5/Einstellung #3	Grüne Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+6/Einstellung #4	Blaue Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+7/Einstellung #5	Kalte Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+8/Einstellung #6	Warme Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+(9~50)	Pixel 2-8			

24-Pixel Benutzerdefinierte Einstellungs Tabelle

Pixel 12				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+2	Modus Auswahl	0-38	0-15	CCT Modus
		39-77	16-30	HSI Modus
		78-115	31-45	RGBCW Modus
		116-255	46-100	Reserviert für benutzerdefinierte Einstellung
CCT Modus (0⩽ Wert ⩽38)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Ein stellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Ein stellung #2	Farbtemeratur	0 - 255	0 - 100	2500-10000K
n+5/Ein stellung #3	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50
HSI Modus (39⩽ Wert ⩽77)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Ein stellung #1	Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Ein stellung #2	Hue	0 - 255	0 - 100	1-360
n+5/Ein stellung #3	Sättigung	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
RGBCW Modus (78⩽ Wert ⩽115)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Rote Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+5/Einstellung #3	Grüne Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+6/Einstellung #4	Blaue Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+7/Einstellung #5	Kalte Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+8/Einstellung #6	Warme Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+(9~74)	Pixel 2-12			

24-Pixel Benutzerdefinierte Einstellungs Tabelle

Pixel 24				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+2	Modus Auswahl	0-38	0-15	CCT Modus
		39-77	16-30	HSI Modus
		78-115	31-45	RGBCW Modus
		116-255	46-100	Reserviert für benutzerdefinierte Einstellung

CCT Modus (0≤ Wert ≤38)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Farbtemeratur	0 - 255	0 - 100	2500-10000K
n+5/Einstellung #3	G / M	0 - 255	0 - 100	-50-0-50

HSI Modus (39≤ Wert ≤77)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Hue	0 - 255	0 - 100	1-360
n+5/Einstellung #3	Sättigung	0 - 255	0 - 100	0 - 100%

RGBCW Modus (78≤ Wert ≤115)				
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n+3/Einstellung #1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+4/Einstellung #2	Rote Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+5/Einstellung #3	Grüne Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+6/Einstellung #4	Blaue Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+7/Einstellung #5	Kalte Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+8/Einstellung #6	Warme Weisse Farben Intensität	0 - 255	0 - 100	0 - 255
n+(9~146)	Pixel 2-24			

DMX Kanal Tabelle

Modus 7	XY-Farbkoordinatenmodus			
Kanal	Funktion	DMX Wert	%	Einstellungen
n	Modus Auswahl	192-231	76-88	XY-Farbkoordinatenmodus
n+1	Helligkeit	0 - 255	0 - 100	0 - 100%
n+2	X Koordinaten	0 - 255	0 - 100	0.0000 - 0.8000
n+3	Y Koordinaten	0 - 255	0 - 100	0.0000 - 0.8000