Étapes d'installation

FR



1.Installez le téléprompteur sur un trépied



2.Poussez le miroir en verre vers le haut, Dépliez le masque solaire



3.Desserrez la vis de fixation, tirez le plateau de transport horizontalement



4.Installez la caméra sur le support PTZ

Étapes d'installation


FR




5.Installez l'équipement de téléversement sur le chariot et fixez - le bien

Remarque:

remarque sur la fonction des composants





Description de l'APP

- Télécharger et installer l'application pour le téléprompteur

iOS

Android

Scannez l'un des codes QR ci-dessus (iOS/ Android) pour télécharger et installer l'application du téléprompteur.

- Connexion de la télécommande à l'appli

① Appuyez longuement sur le bouton On/Off pendant pour allumer la télécommande jusqu'à ce qu'un indicateur bleu se met à clignoter sur l'écran.

② Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et connectez-vous à l'appli du téléprompteur. Pour ce faire accéder à l'application, recherchez le signal Bluetooth "NEEWER RT113" et cliquez dessus pour établir une connexion avec la télécommande. Lorsque la connexion est réussie, l'indicateur bleu cessera de clignoter.

- Contrôle du téléprompteur grâce à la télécommande


① Appuyez brièvement sur le bouton "⏯" pour lire le texte affiché sur le téléprompteur ; appuyez à nouveau pour le mettre en pause.

② Lors de la lecture du texte, appuyez brièvement sur les boutons "A+"/ "A-" pour effectuer un zoom avant/arrière sur le texte du téléprompteur ; appuyez brièvement sur les boutons "∧"/"∨" pour ralentir ou accélérer la vitesse de lecture du texte.

③ Après avoir mis le défilement du texte en pause, appuyez brièvement sur les boutons "∧"/"∨" pour déplacer la page vers le haut/vers le bas.

Instructions pour la télécommande

FR



Avertissements et instructions de sécurité du produit



1. Une chute ou une pression externe peut déformer le produit et entraîner une utilisation anormale.
2. Le produit contient de petites pièces, veuillez ne pas l'avaler, veuillez vous assurer que les jeunes enfants s'éloignent de ces petites pièces.
3. Gardez le produit hors de portée des enfants.
4. Les bords du produit peuvent être coupants, veuillez donc les manipuler avec précaution.
5. N'utilisez pas le produit dans des sources chaudes ou des liquides corrosifs. Il n'est pas recommandé d'utiliser le produit dans des environnements aquatiques extrêmes, des environnements liquides inconnus.
6. Ne démontez pas et ne réparez pas le produit vous-même sans suivre le manuel d'utilisation.